Machine Translated by Google

REIMO TENT TECHNOLOGY

190T Ripstop Polyester

3.000 mm

zpomalovač hoření

Otvory Ø7mm

UV ochrana 50+

1x Airtube

že.

14 kg

že.

Rozměry 75 x 45 x 35 cm

AIR SUN SAIL FOR ADRIA ACTION AIR 391 |936689

SLUNĆNÍ PLACHTA PRO ADRIA AKČNÍ VZDUCH 391 |936689

ROZSAH DODÁVKY Stan,

vzduchová hadice, vzduchová pumpa, 3 střešní tyče (hliník), výztuha, kotevní lana, kolíky, balicí taška.

SEZNAM MONTÁŽNÍCH DÍLŮ

Plášť stanu se vzduchovou trubicí, vzduchová pumpa, 3 střešní tyče (hliník), kotevní lana, kotevní lana, kolíky, taška



STAN A OKNA MUSÍ BÝT OŠETŘENA POUZE SPECIÁLNÍMI ČISTIČI!

ČIŠTĚNÍ STANU A OKEN POUZE SPECIÁLNÍM ČISTIČEM!

PŘÍPRAVA/PŘÍPRAVA



1. Očistěte povrch
Vyčistěte podzemí

2. Zapněte zipy
Zavřete zipy dveří

3. Položte podložku jako základ Rozložte podložku

VYTVOŘTE SLNEČNÍ PLACHTU SE VŠEMI STĚNAMI / VYSTAVTE PLACHTU SUN SE VŠEMI STĚNAMI PŘIPOJENÍ /

PŘIPOJENÍ VOZIDLA

Upevnění k vozidlu:
- Potrubí Ø7mm

Připojení k vozidlu:
- Profil potrubí Ø7mm

Otvory Ø7mm

ZAČNĚTE LÁMÁNÍM NA VOZIDLE / FIXACÍ ZAČNĚTE U VOZIDLA

INFLATE (7 PSI) / AIR IN (7 PSI)

Připojte hadici k nafukovací straně čerpadla a potéhadici nafoukněte

Připojte hadici k nafukovací straně čerpadla a potévzduchovou trubici čerpadla



Připevněte stan k zemi kolíky

Připevněte stan k zemi pomocí kolíků

Připevnění kotevních lan / upevnění kotevních lan



Machine Translated by Google

PŘIPOJTE STŘEŠNÍ LIŠTY

PŘIPEVNĚNÍ VÝZTUŽNÝCH SLOUPEK

Nasaďte střešní tyč a upevně te ji
Vložte výztužnou tyč a potéji napně te



VYBERTE SI Z RŮZNÝCH MOŽNOSTÍ

VYBERTE SI Z RŮZNÝCH MOŽNOSTÍ



REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH · BOSCHRING 10 63329 EGELSBACH · NĚMECKO WWW.REIMO.COM · © REIMO 11/2022

Machine Translated by Google

Z

Před nastavením a použitím markýzy si prosím pozorně přečtěte návod!

Bezpečnostní opatření:

V blízkosti zdí, střechy nebo závěsů nepoužívejte zařízení na topení, vaření nebo osvětlení. Nikdy nevařte v markýze ani nepoužívejte otevřený oheň uvnitř markýzy, protože to představuje velkénebezpečí požáru, kterémůže ohrozit váš život. Udržujte děti mimo dosah zařízení, která jsou zapnutá. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s těmito zařízeními. Neblokujte vstupy/výstupy.

Při provozu plynových nebo benzinových zařízení v uzavřených místnostech zajistěte dostatečné větrání, protože spotřebovávají vzdušný kyslík.

Seznamte se s prvky požární bezpečnosti na místě.

Tipy/návody pro montáž a demontáž:

Při otevírání přepravní tašky věnujte pozornost balení markýzy. Usnadní vám to pozdější balení.

Zvolte rovnou plochu a vyčistěte plochu parkovacího místa od kamenů, větviček a ostrých předmětů. Doporučujeme dodatečnou podlahovou krytinu jako základ pro konstrukci, aby se zabránilo poškození a znečištění.

Roztáhněte markýzu tak, aby vchod směřoval požadovaným směrem.

Neinstalujte markýzu přímo pod stromy a postavte ji před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebnédíly.

Postupujte podle montážního návodu. Doporučujeme montáž ve 2 osobách.

Před instalací se ujistěte, že jsou všechny dveře markýzy zavřené

Nafukujte markýzu pouze na doporučený maximální tlak. Použijte k tomu zobrazení tlaku na čerpadle.

Vzduchovéhadičky se nesmí nafukovat, když je zip ochrannéhokrytu otevřený. Před nafouknutím zkontrolujte, zda jsou ventily těsnéa nejsou uvolněné V případě potřeby jej utáhněte.

Protože se vzduch při zahřívání rozpíná a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste markýzu příliš nenafoukli, když ji nastavujete při nízkých teplotách.

V opačném případě se může při zvýšení teploty v hadicích vyvinout vysoký tlak a hadice se mohou poškodit.

Když teploty přes noc klesají, tlak v hadicích může klesnout a hadice jsou méně stabilní. Jakmile teploty během dne stoupnou, vzduch v hadicích se opět roztáhne. Pokud jsou hadice při vysokých teplotách příliš tvrdé, uvolněte trochu vzduchu a znovu nafoukněte markýzu na doporučený tlak.

Kondenzace:

Kondenzace není známkou netěsnosti markýzy a není důvodem k reklamaci. Vyskytuje se na nejchladnějším povrchu potaženékůže stanu. Dobrévětrání může snížit kondenzaci. Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu můžete předejít mimo jiné tím, že nebudete do markýzy ukládat mokréoblečení apod. a zajistíte dobrévětrání.

Čištění, péče a skladování: Markýza

musí být při demontáži a balení zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí. Po použití doporučujeme otřít všechny kovovétyče hadříkem namočeným v oleji bez obsahu kyselin.

Stan smí být čištěn pouze speciálními přípravky. Markýzu nikdy neperte v pračce ani ji nenechávejte čistit chemicky.

Markýzu skladujte na suchém místě. Hlavní švy markýzy jsou svařeny, aby se zabránilo zatékání. K opravě použijte těsnění na švy a sprej na hydroizolaci stanu.

Insekticidy se nikdy nesmí stříkat do nebo na markýzu, aby se nezhoršily nebo nezničily vlastnosti materiálu.

Tipy:

Jedná se o cestovní stan a nebyl navržen pro dlouhodobénebo komerční použití. Vyhněte se jakémukoli zatížení sněhem. V případě bouřky nebo sněžení doporučujeme markýzu demontovat, aby nedošlo k jejímu poškození. Pokud fouká silný vítr, nahraďte dodanéstanové kolíky speciálními kolíky proti bouřce. Nevytahujte kolíky ze země pomocí kotevních lan, ale použijte odstraňovač kolíků.

Kotevní lana nikdy nenapínejte na maximum, jinak nebude mít markýza vůli přizpůsobit se větru a počasí. UV záření může poškodit plášť stanu, pokud je markýza vystavena přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu. To může změnit barvu a stabilitu materiálu. Povětrnostní vlivy v důsledku nadměrnéexpozice UV záření nejsou zaručeným případem.

Záruka:

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo případnéchyby odstranit.

Záruka je vyloučena na veškeréškody způsobenénesprávným použitím nebo neodbornou manipulací.

Před nastavením a použitím markýzy si prosím pozorně přečtěte návod!!!

Bezpečnostní opatření:

V blízkosti zdí, střechy nebo závěsů nepoužívejte žádná zařízení pro topení, vaření nebo osvětlení.

Nikdy uvnitř markýzy nevařte ani nepoužívejte otevřený oheň uvnitř markýzy, mohlo by dojít k požáru, poškození markýzy nebo ohrožení života. Udržujte děti mimo dosah zapnutých spotřebičů. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s těmito zařízeními.

Neupravujte průchody/výstupy. Po celou dobu zajistěte větrání, aby nedošlo k udušení.

Seznamte se s protipožárními opatřeními v areálu.

Tipy/návody pro montáž a demontáž:

Při otevírání přepravní tašky věnujte pozornost balení markýzy. Usnadní vám to balení po použití.

Vyberte si rovnou plochu a zbavte zemi kamenů, větví a ostrých předmětů. Jako základ hřiště doporučujeme další zemní desku, aby se zabránilo mokru, znečištění a poškození.

Roztáhněte markýzu tak, aby vstup směřoval požadovaným směrem.

Vyhněte se umístění markýzy přímo pod stromy a postavte ji jednou před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebnédíly.

Postupujte podle montážního návodu. Doporučujeme, aby výrobek sestavili 2 osoby.

Před instalací se ujistěte, že jsou všechny dveře markýzy zavřené

Nafukujte markýzu pouze na doporučený maximální tlak. K tomuto účelu použijte indikátor tlaku čerpadla.

Nenafukujte vzduchovéhadičky, když je zip na ochranném krytu otevřený.

Před nafouknutím zkontrolujte, zda jsou ventily těsnéa nejsou uvolněné V případě potřeby je utáhněte.

Vzhledem k tomu, že vzduch se při zahřátí roztahuje a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste markýzu při nastavování za nízkých teplot nepřefoukli. V opačném případě může být v hadicích vysoký tlak, protože teplota stoupá a hadice se mohou poškodit.

Když teploty přes noc klesnou, tlak v hadicích může klesnout a hadice budou méně stabilní. Jakmile teploty během dne stoupnou, vzduch v hadicích se opět roztáhne.

Pokud jsou hadice při vysokých teplotách příliš tvrdé, uvolněte trochu vzduchu a znovu nafoukněte markýzu na doporučený tlak.

Kondenzace:

Kondenzace není známkou netěsnosti markýzy a nevztahuje se na ni záruka. Vyskytuje se na nejchladnějším povrchu potaženékůže markýzy. Kondenzaci lze snížit dobrým větráním.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu můžete předejít mimo jiné tím, že nebudete ukládat mokré oblečení atd. uvnitř markýzy a zajistíte dobrévětrání.

Čištění, péče a skladování:

Když markýzu sundáte a zabalíte, musí být zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí. Po použití doporučujeme otřít všechny kovovétyče hadříkem namočeným v oleji bez obsahu kyselin.

Markýzu lze čistit pouze speciálními přípravky. Markýzu nikdy neperte v pračce ani ji nenechávejte čistit chemicky. Markýzu skladujte na suchém místě.

Hlavní švy markýzy jsou svařeny proti zatékání. K opravě použijte utěsnění švů a hydroizolační sprej na markýzy.

Insekticidy by se nikdy neměly stříkat do nebo na markýzu, aby nedošlo k ovlivnění nebo zničení vlastností materiálu.

Poznámky:

Jedná se o cestovní stan a není určen pro trvalénebo komerční použití.

Vyhněte se jakémukoli zatížení sněhem.

V případě bouřky nebo sněžení doporučujeme markýzu demontovat, aby nedošlo k jejímu poškození.

V případě silného větru vyměňte dodanéstanovékolíky za speciální bouřkové

Nevytahujte kolíky ze země za kotevní lana, použijte místo toho odstraňovač kolíků.

Nikdy nenapínejte kotevní lana na maximum, jinak markýza nebude mít žádnou vůli, aby se přizpůsobila větru a počasí.

UV záření může poškodit povrch markýzy, pokud je markýza vystavena přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu. To může změnit barvu a stabilitu materiálu. Povětrnostní vlivy v důsledku nadměrného vystavení UV záření nejsou zárukou.

Záruka:

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo napravit případnédostatky. Záruka je vyloučena na všechny škody způsobenéchybným používáním nebo nesprávnou manipulací.

FR

Před montáží a používáním markýzy si prosím pozorně přečtěte návod!!!

Bezpečnostní opatření:

V blízkosti stěn, střechy nebo závěsů nepoužívejte topná, kuchyňská nebo osvětlovací zařízení. Nikdy nevařte uvnitř markýzy ani nepoužívejte otevřený oheň uvnitř markýzy, mohlo by dojít k požáru, poškození markýzy nebo ohrožení života. Udržujte děti mimo dosah zařízení. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s těmito zařízeními.

Neupravujte průchody/výstupy Vždy zajistěte větrání, aby nedošlo k udušení. Seznamte se s protipožárními opatřeními v areálu.

Tipy/návody pro montáž a demontáž:

Při otevírání přepravní tašky věnujte pozornost balení markýzy. Usnadní vám to balení po použití. Vyberte si rovnou plochu a zbavte zemi kamenů, větví a ostrých předmětů. Doporučujeme použít další podložku jako základ pro umístění, aby se zabránilo navlhnutí, znečištění a poškození.

Vysuňte markýzu tak, aby vchod směřoval požadovaným směrem. Vyhněte se umístění markýzy přímo pod stromy a před cestou ji smontujte jednou, abyste se seznámili s výrobkem a ověřili, že jsou k dispozici všechny potřebnédíly.

Postupujte podle montážního návodu. Doporučujeme, aby výrobek sestavili 2 osoby. Před montáží se ujistěte, že jsou všechny dveře markýzy zavřené

Nafukujte markýzu pouze na maximální doporučený tlak. K tomu použijte indikátor tlaku čerpadla. Nenafukujte vzduchovéhadičky, když je zip na ochranném krytu otevřený. Před nafouknutím zkontrolujte, zda jsou ventily těsnéa nejsou uvolněné V případě potřeby je utáhněte.

Vzhledem k tomu, že vzduch se při zahřívání rozpíná a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste markýzu při instalaci za chladného počasí nepřefoukli. V opačném případě může být v potrubí vysoký tlak, protože teplota stoupá a potrubí se může poškodit.

Když teploty přes noc klesnou, tlak v potrubí se může snížit a potrubí bude méně stabilní. Když teploty během dne stoupnou, vzduch v potrubí se opět roztáhne. Pokud jsou hadice při vysokých teplotách příliš tvrdé, uvolněte trochu vzduchu a znovu nafoukněte stínidlo na doporučený tlak.

Kondenzace:

Kondenzace není známkou netěsnosti markýzy a nevztahuje se na ni záruka.

Vyskytuje se na chladnějším povrchu potaženého pláště markýzy. Kondenzaci lze snížit dobrým větráním.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Vyhnete se mu mimo jiné tím, že nebudete skladovat vlhkéoblečení atp. uvnitř markýzy a zajištění dobréventilace.

Čištění, údržba a skladování:

Při demontáži a opětovném balení musí být markýza zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí. Po použití doporučujeme otřít všechny kovovésloupky hadříkem namočeným v oleji bez obsahu kyselin.

Markýzu lze čistit pouze speciálními přípravky. Roletu nikdy neperte v pračce ani ji chemicky nečistěte.

Roletu skladujte na suchém místě.

Hlavní švy markýzy jsou svařeny, aby se zabránilo zatékání. K jejich opravě použijte tmel na švy a hydroizolační sprej na markýzy.

Insekticidy by nikdy neměly být stříkány do nebo na markýzu, aby nedošlo k ovlivnění nebo zničení vlastností materiálu.

poznámky:

Jedná se o cestovní stan a není určen pro trvalénebo komerční použití. Vyhněte se jakémukoli zatížení sněhem. V případě bouřky nebo sněžení doporučujeme markýzu demontovat, aby nedošlo k jejímu poškození.

V případě silného větru vyměňte dodanéstanovékolíky za speciální bouřkové Netahejte kůly ze země za kotevní lana, použijte místo nich vytahovač kůlů. Nikdy neutahujte kotevní lana co nejpevněji, jinak markýza nebude mít žádnou vůli, aby se přizpůsobila větru a povětrnostním podmínkám.

UV záření může poškodit povrch markýzy, pokud je dlouhodobě vystavena přímému slunečnímu záření. To může změnit barvu a stabilitu materiálu.

Změna způsobená nadměrným vystavením UV záření není zárukou.

Záruka:

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo případnézávady odstranit.

Záruka je vyloučena na veškeréškody způsobenéchybným používáním nebo nesprávnou manipulací.

Machine Translated by Google

JE

Před montáží a používáním markýzy si prosím pozorně přečtěte návod!!!

Bezpečnostní opatření:

V blízkosti stěn, stropů nebo závěsů nepoužívejte žádnétopné, kuchyňskénebo osvětlovací zařízení. Nikdy uvnitř markýzy nevařte a nepoužívejte v ní otevřený oheň, mohlo by dojít k požáru, poškození markýzy nebo ohrožení života osob Udržujte děti mimo dosah zapálených spotřebičů. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s těmito zařízeními.

Nenastavujte schody/výstupy Vždy zajistěte větrání, aby nedošlo k udušení. Seznamte se s protipožárními opatřeními v objektu.

Tipy/návod na montáž a demontáž:

Při otevírání přepravní tašky věnujte pozornost balení markýzy. Usnadní vám to balení po použití. Zvolte rovnou plochu a zbavte podlahu kamenů, větví a ostrých předmětů. Doporučujeme umístit další list země jako základ pro hřiště, aby se zabránilo navlhnutí, znečištění a poškození.

Vysuňte markýzu tak, aby vstup směřoval požadovaným směrem.

Vyhněte se umísťování markýzy přímo pod stromy a sestavte ji jednou před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebnédíly.

Postupujte podle montážního návodu. Doporučuje se, aby výrobek sestavili dvě osoby.

Před instalací se ujistěte, že jsou všechny dveře markýzy zavřené

Nafukujte markýzu pouze na maximální doporučený tlak. Použijte k tomu manometr čerpadla.

Nenafukujte vzduchovéhadičky, když je zip na ochranném krytu otevřený.

Před nafouknutím markýzy zkontrolujte, zda jsou ventily utaženéa nejsou uvolněné

V případě potřeby je utáhněte.

Vzhledem k tomu, že vzduch se při zahřátí roztahuje a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste markýzu při nastavování za nízkých teplot nepřefoukli. V opačném případě může být v hadicích vysoký tlak, protože teplota stoupá a hadice se mohou poškodit.

Když teploty přes noc klesnou, tlak v hadicích může klesnout a hadice budou méně stabilní. Jakmile teploty během dne stoupnou, vzduch v hadicích se opět roztáhne.

Pokud jsou hadice při vysokých teplotách příliš tvrdé, uvolněte trochu vzduchu a znovu nafoukněte markýzu na doporučený tlak.

Kondenzace:

Kondenzace není známkou netěsnosti markýzy a nevztahuje se na ni záruka. Vyskytuje se na nejchladnějším povrchu potaženékůže markýzy. Kondenzaci lze snížit dobrým větráním.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu se můžete vyhnout mimo jinétím, že nebudete skladovat mokréoblečení atp. uvnitř markýzy a zajišťující dobrévětrání.

Čištění, péče a skladování:

Při demontáži a vyzvednutí musí být markýza zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí. Všechny kovovésloupky doporučujeme po použití očistit hadříkem navlhčeným v oleji bez obsahu kyselin.

Markýzu lze čistit pouze speciálními přípravky. Markýzu nikdy neperte v pračce ani ji nedávejte do čistírny.

Markýzu skladujte na suchém místě.

Hlavní švy markýzy jsou svařeny proti zatékání. K jejich opravě použijte tmel na utěsnění švů a hydroizolační sprej na markýzy. Insekticidy by se nikdy neměly stříkat dovnitř nebo na markýzu, aby nedošlo k ovlivnění nebo zničení vlastností materiálu.

stupně:

Jedná se o cestovní stan a není určen pro trvalénebo komerční použití.

Vyhněte se jakémukoli zatížení sněhem. V případě bouřky nebo sněžení se doporučuje markýzu demontovat, aby nedošlo k jejímu poškození. V případě silného větru vyměňte dodanéstanovékolíky za speciální do bouřky. Netahejte kůly ze země za dráty, použijte vytahovač kůlů.

Nikdy nenapínejte lanka na maximum, jinak markýza nebude mít vůli, aby se přizpůsobila větru a povětrnostním podmínkám.

UV záření může poškodit povrch markýzy, pokud je dlouhodobě vystavena přímému slunečnímu záření. To může změnit barvu a stabilitu materiálu. Zhoršení v důsledku nadměrného vystavení UV záření není zárukou.

Záruka:

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo na odstranění závad. Záruka je vyloučena na veškeréškody způsobenéchybným používáním nebo nesprávnou manipulací.

TO

Před montáží a používáním markýzy si prosím pozorně přečtěte návod!!!

Bezpečnostní opatření:

V blízkosti stěn, střechy nebo závěsů nepoužívejte topná, kuchyňská nebo osvětlovací zařízení. Nikdy nevařte uvnitř stanu a nepoužívejte otevřený oheň uvnitř stanu, mohlo by dojít k požáru, poškození stanu nebo ohrožení lidských životů Udržujte děti mimo dosah zapálených spotřebičů. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s těmito zařízeními.

Neupravujte průchody/výstupy Vždy zajistěte větrání, aby nedošlo k udušení. Seznamte se s protipožárními opatřeními v areálu.

Rady/návody pro montáž a demontáž:

Při otevírání přepravního vaku věnujte pozornost balení markýzy.

Usnadní vám to balení po použití. Vyberte si rovnou plochu a vyčistěte zem od kamenů, větví a ostrých předmětů. Doporučujeme dodatečnou podkladovou desku jako základ hřiště, aby nedošlo k namočení, znečištění a poškození.

Roztáhněte markýzu tak, aby vchod směřoval požadovaným směrem.

Vyhněte se umístění markýzy přímo pod stromy a sestavte ji jednou před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebnédíly. Postupujte podle montážního návodu. Doporučujeme, aby výrobek sestavovaly 2 osoby. Před postavením se ujistěte, že jsou všechny dveře stanu zavřené

Nafukujte markýzu pouze na maximální doporučený tlak. K tomu použijte indikátor tlaku čerpadla.

Nenafukujte vzduchovéhadice, když je zip na ochranném krytu otevřený. Před nafouknutím zkontrolujte, zda jsou ventily těsnéa nejsou uvolněné V případě potřeby je utáhněte.

Protože se vzduch při zahřívání rozpíná a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste stan při stavění v chladných teplotách nepřefoukli. V opačném případě může být při zvyšování teplot v potrubí vysoký tlak a potrubí se může poškodit.

Při poklesu teplot v noci se může snížit tlak v potrubí a potrubí bude méně stabilní. Jak teploty během dne stoupají, vzduch v potrubí se opět rozpíná. Pokud jsou trubky při vysokých teplotách příliš tvrdé, uvolněte trochu vzduchu a znovu nafoukněte stan na doporučený tlak.

Kondenzace:

Kondenzace není známkou úniku stanu a nevztahuje se na ni záruka. Vyskytuje se na nejchladnějším povrchu obložení stanu. Kondenzaci lze snížit dobrým větráním.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Dá se tomu předejít mimo jinétím, že se vyvarujete skladování mokrého oblečení atp. uvnitř stanu a zajišťující dobrévětrání.

Čištění, péče a skladování:

Při demontáži a balení musí být markýza zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí. Po použití doporučujeme očistit všechny kovovétyče hadříkem namočeným v oleji bez obsahu kyselin.

Markýzu lze čistit pouze speciálními přípravky. Markýzu nikdy neperte v pračce ani ji nenechávejte čistit chemicky.

Markýzu skladujte na suchém místě.

Hlavní švy markýzy jsou svařeny proti zatékání. K jejich opravě použijte tmel na švy a hydroizolační sprej na markýzy.

Insekticidy by se nikdy neměly stříkat do nebo na markýzu, aby nedošlo ke změně nebo zničení vlastností materiálu.

Poznámka:

Jedná se o cestovní stan a není určen pro trvalénebo komerční použití.

Vyhněte se jakémukoli zatížení sněhem. V případě bouřky nebo sněhu doporučujeme stan rozebrat, aby nedošlo k poškození. V případě silného větru vyměňte dodanéstanovékolíky za speciální bouřkové

Nevytahujte kolíky ze země pomocí kotevních lan, ale použijte vytahovač kolíků. Kotevní lana nikdy co nejvíce neutahujte, jinak nebude mít stan žádnou vůli přizpůsobit se větru a počasí. UV záření může poškodit obložení markýzy, pokud je dlouhodobě vystavena přímému slunečnímu záření.

To může změnit barvu a stabilitu materiálu. Stárnutí v důsledku nadměrného vystavení UV záření není zárukou.

Záruka:

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo na odstranění závad. Záruka je vyloučena na veškeréškody způsobenénesprávným použitím nebo nesprávnou manipulací.

BÝT

Před montáží a používáním markýzy si pozorně přečtěte návod!!!

Bezpečnostní opatření:

V blízkosti stěn, stropů nebo závěsů nepoužívejte topná, kuchyňská nebo osvětlovací zařízení. Nikdy nevařte jídlo uvnitř markýzy ani nepoužívejte otevřený oheň uvnitř markýzy, mohlo by dojít k požáru, poškození markýzy nebo ohrožení života. Udržujte děti mimo dosah zařízení, která jsou zapnutá. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s těmito zařízeními. Nenastavujte průchody/

výstupy. Vždy zajistěte větrání, aby nedošlo k udušení.

Seznamte se s opatřeními souvisejícími s požární bezpečností areálu.

Tipy/návody pro montáž a demontáž:

Při otevírání kufru věnujte pozornost obalu markýzy. To usnadňuje balení po použití. Vyberte si rovnou plochu a zbavte zemi kamenů, větví a ostrých předmětů.

Jako základ hřiště doporučujeme další zemní síť, aby se zabránilo vlhkosti, nečistotám a poškození.

Roztáhněte markýzu tak, aby vstup směřoval požadovaným směrem.

Vyhněte se umístění markýzy přímo pod stromy a postavte ji jednou před cestou, abyste se mohli s výrobkem seznámit a zkontrolovat, zda obsahuje všechny potřebnédíly.

Postupujte podle montážního návodu. Doporučujeme, aby výrobek sestavili 2 osoby.

Před instalací se ujistěte, že jsou všechny dveře markýzy zavřené

Nafukujte markýzu pouze na maximální doporučený tlak. K tomuto účelu použijte indikátor tlaku čerpadla.

Nefoukejte vzduchovéhadičky, když je zip krytu otevřený. Před foukáním zkontrolujte, zda jsou ventily těsnéa nejsou uvolněné V případě potřeby je utáhněte.

Protože se vzduch při zahřívání rozpíná a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste markýzu při instalaci za nízkých teplot nepřefoukli. V opačném případě se při zvýšení teploty může v hadicích vytvořit vysoký tlak a hadice se mohou poškodit.

Když teploty přes noc klesnou, tlak v hadicích může klesnout a hadice nebudou tak stabilní. Když teplota během dne stoupne, vzduch v hadicích se opět roztáhne.

Pokud jsou hadice při vysokých teplotách příliš tvrdé, uvolněte trochu vzduchu a naplňte markýzu na doporučený tlak.

Kondenzace:

Kondenzace není známkou netěsnosti markýzy a nevztahuje se na ni záruka. Vyskytuje se na nejchladnějším povrchu potaženékůže markýzy. Kondenzaci lze snížit dobrým větráním.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu můžete zabránit následujícími způsoby, například tím, že nebudete skladovat mokréoblečení atd. uvnitř markýzy a zajistíte dobrévětrání.

Čištění, péče a skladování:

Markýza musí být po vybalení a zabalení zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí. Doporučujeme všechny kovovétyče po použití otřít hadříkem namočeným v oleji bez kyselin. Markýzu lze čistit pouze speciálními přípravky. Markýzu nikdy neperte v pračce nebo čistírně. Markýzu skladujte na suchém místě.

Hlavní švy markýzy jsou svařeny proti zatékání. K opravě použijte těsnění na švy a hydroizolační sprej marki-is. Insekticidy se nikdy nesmějí stříkat na markýzu nebo na horní stranu markýzy, aby neovlivnily vlastnosti materiálu nebo je nezničily.

Poznámky:

Jedná se o cestovní stan a není určen pro trvalénebo komerční použití.

Vyhněte se zatížení sněhem.

V případě bouřky nebo sněžení doporučujeme markýzu demontovat, aby nedošlo k jejímu poškození. V případě silného větru vyměňte dodanéstanovékolíky za speciální bouřkové Nevytahujte kolíky ze země kotevními lany, použijte místo nich stahovák kolíků. Nikdy neutahujte lana na maximální napětí, jinak se markýza nemůže přizpůsobit větru a v závislosti na počasí.

UV paprsky mohou poškodit povrchovou vrstvu markýzy, pokud je markýza dlouhodobě na přímém slunci. To může změnit barvu a stabilitu materiálu. Poškození povětrnostními vlivy v důsledku nadměrného vystavení UV záření není zárukou.

Záruka:

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo na opravu případných nedostatků. Záruka se nevztahuje na všechna poškození způsobená nesprávným používáním nebo nesprávnou manipulací.